

easy
mobile
GO EASY, GO MOBILE.



MAXCOMFORT A1

FONE DE OUVIDO SEM FIO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BOTÕES DE FUNÇÃO:

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes para a segurança de uso, e mantê-lo conservado.

- 1- Volume (+) Próxima música**
- 2- Liga / Desliga - Toca / Pausa**
- 3- Volume (-) Anterior**
- 4- Luz de LED**
- 5- Cancelamento de Ruído Ativo**
- 6- Entrada 3,5mm**
- 7- Porta de Carregamento**
- 8- Microfone Embutido**



Especificação:

Unidade do Driver:

(alto falantes super graves 40mm)

Distância: 10 m

Tempo em uso: aprox. 36h

Tempo em espera: aprox. 500h

Tempo para recarga: 3h.

Bateria: 300mAh Li-Po recarregável

Entrada: 3.5mm

Suporte: A2DP1.2 AVRCP1.4 HFP1.6 HSP1.2

Impedância: 32 +/-15%

Frequência: 20Hz-20KHz

Ambiente para uso: -10 - 60°C

Peso Líquido: 220g

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- Fone de Ouvido Sem Fio Bluetooth: 1pc
- Cabo de áudio 3.5mm: 1pc
- Sacola para guardar: 1pc
- Cabo Micro USB: 1pc
- Manual do Usuário: 1pcs

Observe os seguintes itens:

1. Por favor, use o controle das músicas e do volume do fone de ouvido.
2. Não use o fone de ouvido em um ambiente potencialmente perigoso, para garantir a segurança. Deve tentar evitar o uso de fones de ouvido para ouvir música durante a condução no trânsito, marcar ou receber chamadas de telefone, perigo na distração.
3. Evite armazenar ou usar os fones de ouvido a uma temperatura inferior a -15 °C ou superior a 55 °C ambiente, caso contrário ele irá diminuir a vida útil da bateria do fone de ouvido. Este fone de ouvido é adequado para uma temperatura de -15 °C (5 °F) ~ 55 °C (131 °F).

Carregamento:

1. Desligue o fone de ouvido antes de carregar.
2. Conecte o plugue micro-USB na porta de energia e com o plugue USB no carregador ou outro dispositivo de carga. A luz vermelha está acesa quando estiver carregando. (Observar as normas de segurança).
3. Período carregando: 3 horas; A luz azul é ligada após recarga total.

Nota:

1. No modo **DESLIGADO**, pressione o botão ►|| (Toca / Pausa) durante 3 segundos até a luz azul piscar para entrar no modo Bluetooth, o fone de ouvido se conecta automaticamente com o seu aparelho.

Ligado & Desligado:

1. No modo **DESLIGADO**, pressione o botão ►|| (Toca / Pausa) durante 3 segundos (luz azul pisca três vezes, enquanto apresenta mensagem de voz "POWER ON").
2. No modo **LIGADO**, pressione o botão ►|| (Toca / Pausa) por 3 segundos (luz vermelha pisca enquanto apresenta mensagem de voz "POWER OFF").

ETAPAS PARA EMPARELHAMENTO (CONEXÃO) BLUETOOTH:

1. Conecte o **Maxcomfort A1** ao seu aparelho (ou outro dispositivo utilizado para a conexão Bluetooth) na distância aproximada de 1 m.
2. No modo DESLIGADO, pressione o botão ►|| (Toca / Pausa) por 5 segundos, observe a mensagem de voz "POWER ON" e "PAIRING". (O LED vai piscar luzes vermelhas e azuis alternadamente).
3. Abra a função Bluetooth de seu celular.
4. Procure e escolha "**Maxcomfort A1**"
5. Quando for solicitado um PIN ou senha, digite 0000, se a luz azul acender por 1 segundo, a ligação foi bem-sucedida. (Nota: Se o seu aparelho suporta SSP - Secure Simple Pairing, não precisará de senha). Tempo de emparelhamento tem a duração de 3 minutos, se a luz azul está desligada e houve mensagem de voz "POWER OFF", o modo de emparelhamento Bluetooth parou. Se você não tiver emparelhado com êxito, repita os passos 1-5 para emparelhar novamente. Tempo de emparelhamento tem a duração de 3 minutos, se a luz azul está desligada e houve mensagem de voz "POWER OFF", o modo de emparelhamento Bluetooth parou. Se você não tiver emparelhado com êxito, repita os passos 1-5 para emparelhar novamente.

FONE DE OUVIDO BLUETOOTH DESCONECTOU, POR FAVOR, RECONECTE:

Quando o fone de ouvido Bluetooth e o aparelho se desligam devido a distância, um som "beep" é emitido duas vezes, e alertará a cada 20 segundos. Se o fone de ouvido Bluetooth estiver perto do aparelho Bluetooth de volta dentro de dois minutos, ele irá reconectar automaticamente. Caso contrário, ele vai desligar automaticamente após cinco minutos.

RECEBENDO A CHAMADAS TELEFÔNICAS:

Quando as chamadas chagam, um sinal sonoro avisará da ligação, clique no botão ►|| (Toca / Pausa) para atender a chamada. Atender a chamada: Durante uma chamada, pressione uma vez o botão ►|| (Toca / Pausa) para atender.

Rejeitar uma chamada: Quando tiver alguma chamada chegando, dê um duplo clique no botão ►|| (Toca / Pausa) para rejeitar a chamada.

Atendendo a chamadas telefônicas:

No modo LIGADO, quando as chamadas chegarem, um sinal sonoro avisará da ligação, clique no botão ►|| (Toca / Pausa) para atender a chamada.

Desligar a chamada telefônica: Durante uma chamada, pressione o botão ►|| (Toca / Pausa) para terminar a chamada.

Fone de ouvido Bluetooth desconectou: Por favor, reconecte quando o fone de ouvido Bluetooth e o aparelho se desligam devido a distância, um som "bipe" é emitido duas vezes, e alertará a cada 20 segundos. Se o fone de ouvido Bluetooth estiver perto do aparelho Bluetooth de volta dentro de dois minutos, ele irá reconectar automaticamente. Caso contrário, ele vai desligar automaticamente após cinco minutos.

Toca / Pausa: Quando estiver ouvindo música, clique 1 vez no botão ►|| (Toca / Pausa) para parar ou continuar.

Seleções de música: Quando estiver ouvindo música, pressione e segure o botão ►►+ (Próximo / Volume+) para pular para a próxima música, pressione e segure o botão ◀◀- (Volume- / Anterior) para saltar para a anterior.

Controle de volume:

1. Quando estiver ouvindo música, pressione o botão ►►+ (Próximo / Volume+) uma vez para aumentar um nível de som; ouvirá um "beep" alto quando o volume estiver no máximo.
2. Quando estiver ouvindo música, pressione botão ◀◀- (Volume- / Anterior) uma vez para reduzir um nível de som; ouvirá um "beep" baixo quando o volume estiver no mínimo.

Ouvindo com cabo de áudio 3.5mm: Conecte o plugue de áudio de 3,5mm no fone de ouvido e no aparelho para ouvir música, a função do Bluetooth será cancelada imediatamente.

Bateria baixa:

Quando a carga da bateria estiver baixa. A luz vermelha piscará.

LIMPEZA DO PRODUTO

Não utilizar produtos químicos como: álcool, cloro, sabão ou detergente na limpeza do aparelho. Use um pano macio seco, ou levemente umedecido com água para fazer a limpeza.



Termo de Garantia

Os produtos Easy Mobile segue estritamente todas as normas e regras vigentes na legislação do País para você desfrutar com segurança de todos os benefícios que o aparelho pode te proporcionar.

Perda da garantia:

- Violação do produto por pessoas ou técnicos não autorizados.
- Danos causados por mal uso como: desgaste por produtos químicos; exposição a temperaturas extremas; rupturas; rachaduras e deformação proveniente de quedas.
- Danos às portas de carregamento causados por cabos não certificado. Recomendam-se o uso de cabos Easy Mobile.
- Danos causados por tensão irregular, fora da especificação do aparelho.



Não descarte lixo eletroeletrônico no lixo comum, encaminhe-o para reciclagem. Pode conter substâncias tóxicas prejudiciais a saúde e ao meio ambiente.

Fabricado na China



RoHS
compliant



Experiência completa
com manual online.



easy
mobile
GO EASY, GO MOBILE.



easym.com.br



[/easymobile.br](https://www.facebook.com/easymobile.br)



[@easy.mobile](https://www.instagram.com/easy.mobile)

Suporte de Produto
Email: support@easym.com.br