

easy  
mobile  
SPORT



# Smart Fitness HR

Pulseira Inteligente

## Manual de Instruções

## Condição de trabalho para celular



IOS 7.1 & above



Android 4.4 & above



Support Bluetooth 4.0

---


## Guia rápido

### 1. Faça o download Veryfit 2.0 aplicativo

A banda inteligente necessita de emparelhar com o telefone inteligente através app. Antes descarga, consulte condição de trabalho para celular. Maneira de baixar 1: Pesquisando o código QR, digitalizar e baixar app.


Por favor, use a ferramenta de verificação de código QR para digitalizar o seguinte código QR e aberto o link e faça o download do aplicativo. No caso de haver qualquer problema para abrir o link, por favor, tente copiar o link e abri-lo pelo navegador.

Maneira de baixar 2: Pesquisa no mercado de telefonia e de download. Por favor, procure e baixar o "Veryfit 2.0" da App Store ou Google loja de jogos.



## 2. Ativar dispositivo de carga &

Certifique-se de alimentação está funcionando normalmente antes do uso inicial. No caso de dispositivo é sob baixa bateria, conecte o dispositivo ao carregador. dispositivo iniciar automaticamente (por favor prenda o clipe de carga para a parte de trás 3 posição do ponto de pulseira como abaixo)



## 3. Par o dispositivo

Por favor, verifique se o Bluetooth está ligado e, em seguida, app aberto "Veryfit 2.0" e vai ligar. Ao procurar e dispositivo de emparelhamento, pressione a tecla de dispositivo e ativar o dispositivo (tela). App irá procurar o dispositivo automaticamente, escolha o nome do dispositivo e conectar o dispositivo ao aplicativo.




Selecione o dispositivo na lista de pesquisa de telefone inteligente.

## Como usar

Tipo de chave:








Chave 1: Tap / Touch Key

Chave 2: Pressione a tecla




Uma vez que o dispositivo conectado à aplicação com êxito, ele irá gravar e analisar suas atividades e de inatividade automaticamente, por favor pressione a tecla no dispositivo para alternar em diferentes modos de visualização da seguinte forma:

### 1. Modo Normal

- ➔ Modo Time  ➔ Modo de frequência cardíaca 
- ➔ Modo Passo  ➔ Modo de Distância 
- ➔ Modo de Calorias  ➔ Modo Alarme 
- ➔ Modo de telefone Find 


**Nota:** Modo Alarme e encontrar o modo de telefone só será exibido no tela do dispositivo após o interruptor de ligar na APP!

2. Em modo normal, pressione e segure os Prees 2S-chave para entrar no modo de desporto de história, (os dados mais recentes de esportes), em seguida, mudar para diferentes modos de exibição como seguindo imprensa quando o normal na tecla:



### 3.Sports Modo

Clique duas vezes a tecla Press sob o modo de desporto de história, a nova atividade vai começar (Clear os dados mais recentes de história, uma vez que nova atividade começou, o dobro clique na tecla será inválido), troca de dispositivo para exibição diferente modos como seguindo imprensa quando o normal na tecla:



**Nota:** Pressione e segure os 2s Pressione a tecla para sair do Modo Sports.

## Instrução funções

**Grave atividades:** atividades diárias de registro, você pode verificar as atividades diárias, incluindo etapas, distância e consumo de calorias no aplicativo;

**Monitoramento do sono:** Dispositivo pode reconhecer automaticamente o seu estatuto e acompanhamento do progresso sono inteiro com a análise das dormir e dormir de luz horas profundos;

**Lembre Alertas:** alerta de alarme, alerta de chamada, alerta sedentária, etc. pela vibração silenciosa;

**Anti-Lost:** Quando o telefone inteligente está além do alcance do Bluetooth (não mais do que 5m), O dispositivo vibra para lembrar.

**Remote Camera Control:** chave do dispositivo poderia controlar tiro fotografia remoto.

**HRM:** Monitorização da frequência cardíaca de forma eficaz, e ser razoável planejamento o movimento.

---

## Perguntas frequentes

### ❶ Não é possível encontrar o dispositivo quando o dispositivo de emparelhamento?

1. Verifique se o telefone inteligente Bluetooth está ligado e telefone inteligente OS Android 4.3 e acima e iOS 7.1 & acima.

2. Por favor, certifique-se a distância entre o telefone eo dispositivo não é mais que 0.5m, o dispositivo está entre a faixa de comunicação à distância normal de Bluetooth (Dentro de 10 m).

3. Certifique-se de que o dispositivo não está em baixo da bateria. Se ainda houver problema após a carga completa, contacte-nos.

❶ **Não é possível conectar o dispositivo com o app?**

Alguns inteligente serviço de Bluetooth do telefone será anormal quando reinicialização. Por favor reinicializar o Bluetooth ou reiniciar telefone inteligente para o dispositivo de emparelhamento.

❷ **Como restaurar os padrões de fábrica?**

Verifique se o dispositivo está conectado com aplicativo, vá no aplicativo, digite "minas Sistema de Ajuste "e escolha" Device Reboot ".

❸ **Como atualizar o dispositivo?**

Verifique se o dispositivo está conectado com aplicativo, vá no aplicativo "Device-Device atualizar ", por favor, espere alguns minutos antes de atualização feito.

---

## Especificações básicas

**CPU:** Nordic nRF51822

**Sensor:** Kionix kx022-1020

**Sensor HR:** Silicon Labs Si1142

**Hospedar Peso:** 25g

**Tipo de Bateria:** Li bateria

**Capacidade da bateria:** 70mAh

**Sincronização de Dados:** Bluetooth 4.0

**Temperatura de trabalho:** -10°C - 45 °C

**Impermeável:** não para nadar ou mergulhar

**Tempo de espera:** 15 dias e acima

Este produto é aplicado através de um sinal de RF e profissional Bluetooth algoritmo próprio desenvolvido, a precisão pode chegar a 95% e acima.

---

**easy**  
**mobile**  
*SPORT*



[www.easym.com.br](http://www.easym.com.br)



[www.facebook.com/easymobile.br](https://www.facebook.com/easymobile.br)



[www.instagram.com/easy.mobile](https://www.instagram.com/easy.mobile)

---

Produto produzido na China / Importado por: 19.129.560/0001-79  
Distribuido por: 19.129.560/0001-79