

**easy**  
**mobile**  
GO EASY, GO MOBILE.



FONE DE OUVIDO SEM FIO  
**DYNAMIC X3**


**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

# BOTÕES DE FUNÇÃO:

**Por favor, leia este manual cuidadosamente antes para a segurança de uso, e mantê-lo conservado.**

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM:


- Fone de Ouvido Sem Fio Bluetooth: 1pc
- Cabo de áudio 3.5mm: 1pc
- Cabo Micro USB: 1pc
- Manual do Usuário: 1pcs



## Especificações:

Versão: Bluetooth 5.1      Impedância: 32  
Alto falante: 40mm      Reprodução: até 8h  
Frequência: 20Hz-20KHz      Carregamento: 2h

## Funções e Botões



- 1- Pressione uma vez-Aumentar o volume / Pressione e segure por 3 segundos - Faixa anterior.
- 2- Pressione uma vez para Reproduzir / Pausar; segure por 3 segundos para ligar / desligar; Clique duplo: Modos; Quatro cliques - LED acende ON / OFF.  
No modo Bluetooth: Pressione o botão três vezes para fazer a última chamada; Chamada de entrada: Pressione uma vez para atender; pressione e segure por 3 segundos para rejeitar; Chamada em andamento:



Pressione uma vez para cancelar; Conversando ligado para escolher a chamada ouvindo e falando via telefone ou este fone de ouvido; no modo FM: Pressione e segure por 3 segundos para pesquisar e armazenar canais FM.

- 3- Pressione uma vez - Diminuir o volume / Pressione e segure por 3 segundos - Próxima faixa.
- 4- AUX em 3,5 mm. (Nota: O dispositivo é fone de ouvido com fio quando o áudio entrada do cabo. O fone de ouvido estará DESLIGADO).
- 5- Indicador de microfone embutido: A luz fica branca quando o fone de ouvido LIGADO DESLIGADO; O indicador fica laranja durante o carregamento. Será DESLIGADO uma vez totalmente carregada.
- 6- Slot para cartão TF.
- 7- Entrada DC 5 V.

## Instruções de segurança

- \* Carregue o fone de ouvido pelo menos uma vez a cada 3 meses para mantê-lo bateria em boas condições.
- \* O uso incorreto ou incompatível com o seu dispositivo pode resultar em desempenho reduzido da bateria ou danos ao seu dispositivo.
- \* Não desmonte ou modifique o fone de ouvido.
- \* Não coloque em contato com líquidos.

## Conexão Bluetooth

1. Este fone de ouvido sempre entra no modo bluetooth se nenhum outro modos (cartão TF / AUX e entrada para PC). O indicador LED pisca lentamente.
- \* Não coloque o fone de ouvido próximo a uma fonte de calor ou chama.
  - \* Não opere se tiver sido submetido a choques ou danos.
  - \* Use um pano macio para limpar o exterior. Não use produtos químicos agressivos ou solventes de limpeza fortes.
  - \* Se não usar o fone de ouvido por um longo período, mantenha-o em local fresco e local seco, livre de temperaturas extremas, umidade e poeira.

## LIMPEZA DO PRODUTO

Não utilizar produtos químicos como: álcool, cloro, sabão ou detergente na limpeza do aparelho. Use um pano macio seco, ou levemente umedecido com água para fazer a limpeza.



### Termo de Garantia

Os produtos Easy Mobile segue estritamente todas as normas e regras vigentes na legislação do País para você desfrutar com segurança de todos os benefícios que o aparelho pode te proporcionar.

#### Perda da garantia:

- Violação do produto por pessoas ou técnicos não autorizados.
- Danos causados por mal uso como: desgaste por produtos químicos; exposição a temperaturas extremas; rupturas; rachaduras e deformação proveniente de quedas.
- Danos às portas de carregamento causados por cabos não certificado. Recomendam-se o uso de cabos Easy Mobile.
- Danos causados por tensão irregular, fora da especificação do aparelho.



Não descarte lixo eletroeletrônico no lixo comum, encaminhe-o para reciclagem. Pode conter substâncias tóxicas prejudiciais a saúde e ao meio ambiente.

Fabricado na China



RoHS  
compliant



Experiência completa  
com manual online.



**easy**  
**mobile**  
GO EASY, GO MOBILE.



[easym.com.br](http://easym.com.br)



[/easymobile.br](https://www.facebook.com/easymobile.br)



[@easy.mobile](https://www.instagram.com/easy.mobile)

Suporte de Produto  
Email: [support@easym.com.br](mailto:support@easym.com.br)