

easy
mobile



Manual do Usuário

SMARTWATCH
WATCH ULTRA 3

Baixe o Aplicativo MActivePro



Observações:

- Este produto não é um dispositivo médico. Os dados e resultados são apenas para referência e não devem ser usados como base para diagnósticos médicos.
- Mantenha o smartwatch longe de campos magnéticos fortes.
- Evite o uso em ambientes com temperaturas extremas, como sauna ou banho quente.
- Evite deixar cair ou bater fortemente o smartwatch.
- Mantenha a pulseira limpa e seca para evitar irritações na pele.
- Se tiver qualquer problema técnico, entre em contato com o suporte autorizado.

Configurações de Mensagem:

Para receber notificações de mensagens, vá até as configurações do aplicativo do smartwatch e ative as permissões de notificação.

Por que não recebo notificações?

1. Verifique se o Bluetooth do telefone está ativado.
2. Certifique-se de que o smartwatch está conectado ao telefone via Bluetooth.
3. Garanta que as permissões de notificação estejam ativadas para o aplicativo.

4. Mantenha o aplicativo funcionando em segundo plano (não o feche totalmente).

5. Em alguns modelos de celular, é necessário ativar permissões manuais para funcionamento em segundo plano e início automático.

Conexão:

Escaneie o código QR ou pesquise o nome do aplicativo na loja de aplicativos do seu celular: MActivePro

Atenção: Não conecte diretamente pelas configurações de Bluetooth do celular. A conexão deve ser feita apenas pelo aplicativo.

MActivePro



Atualização de Firmware:

Se houver atualização disponível no aplicativo, siga os passos indicados para instalar o novo firmware. Não desligue o relógio nem o celular durante a atualização.

Instruções de Carregamento:

Conecte o cabo magnético ao carregador USB e encaixe-o corretamente nos pinos metálicos do smartwatch. Carregue totalmente antes do primeiro uso (cerca de 2 horas).

Principais Funcionalidades:

- Tela de Toque Completa: Navegação intuitiva por deslize e toque.
- Monitoramento de Saúde: Frequência cardíaca, oxigênio no sangue (SpO2), pressão arterial, monitoramento do sono.
- Notificações Inteligentes: Exibição de mensagens e chamadas recebidas.
- Modo Esporte: Vários modos de atividade física (caminhada, corrida, ciclismo, etc.).
- Controle de Música: Controle remoto da música do celular.
- Controle de Câmera: Tire fotos remotamente usando o relógio como disparador.
- Previsão do Tempo: Mostra previsão do tempo atual.

- Alarme e Lembretes: Configure alarmes e lembretes diários.
- Encontrar Celular: Emita um alerta no celular quando estiver conectado.
- Customização de Mostrador: Vários estilos de mostradores disponíveis.

Informações da Garantia:

A garantia cobre defeitos de fabricação por um período determinado a partir da data da compra (12 meses).

Comprovante de Compra:

Guarde o recibo ou nota fiscal. Ele será necessário para solicitações de garantia.

Exclusão de Garantia:

A garantia não cobre:

- Danos causados por mau uso ou quedas.
- Modificações não autorizadas no produto.
- Danos por água em modelos que não sejam à prova d'água.
- Uso em água quente como chuveiro ou banheira podem danificar a proteção à água.
- Uso inadequado de carregadores ou acessórios não originais.
- Não é resistente a água de sal (não deve ser usado no mar).

Desgaste Natural:

Desgaste normal de pulseira, botões ou riscos na tela são considerados uso natural e não estão cobertos pela garantia.

Itens Não Incluídos na Garantia:

- Pulseiras ou acessórios adicionais.
- Danos por excesso de umidade, suor ou uso prolongado sem higienização.
- Danos causados por impacto acidental ou quedas.
- Danos estéticos (riscos, desbotamento de cor, etc.).



easym.com.br



[/easymobile.br](https://www.facebook.com/easymobile.br)



[@easy.mobile](https://www.instagram.com/easy.mobile)



ANDROID APP ON
Google play



Download on the
App Store

easy
mobile
GO EASY, GO MOBILE.