


easy
mobile



Slim 3000
TURBO

Manual de Instruções

Aparência do produto



Entrada Micro USB

Saída USB

Luzes LED


Conector Micro USB

Conector USB

Cabo USB


Como carregar a bateria externa

Conecte a extremidade Micro USB do cabo de carregamento na entrada da bateria externa, insira a extremidade USB em um carregador de parede compatível, carregador de veicular ou na porta USB do computador, e a bateria começará a carregar.



Como carregar seus dispositivos


Conecte a extremidade USB do cabo à porta de saída USB da bateria externa, insira a outra extremidade do cabo na porta de entrada do dispositivo, a bateria externa será ligada automaticamente.



Introdução

Slim 3000 Turbo, é uma Bateria portátil 3000mAh (Powerbank) de Li-ion de excelente qualidade. Alta conversão com saída 5V2.1A, também totalmente compatível com vários smartphones inteligentes e dispositivos digitais que é essencial para sua viagem de negócios ou para o dia a dia.

Compare a proporção da sua Slim 3000 Turbo.



Indicação de carregamento

Conecte seu carregador de parede 5V / 1A-2A com a porta de entrada da sua Slim 3000 Turbo, então ele pode ser carregado. Luz intermitente significa que a bateria está carregando, luz LED estabilizada significa que está 100% cheio.

0-25%



25-50%



50-75%



75-100%



Indicação de descarga

No carregador



Cheio



Uso e segurança adequados

Leia as informações a seguir antes de usar a sua Slim 3000 Turbo. O tempo de carregamento da bateria depende do método de carregamento utilizado. Não furar ou danificar a bateria. Não exponha a bateria ao calor acima de 45°C. Nunca jogue na água, solventes químicos ou fogo. Utilize apenas para a finalidade original. Não desmonte nem modifique a bateria. Não provoque curto-circuito. Pare de usar a bateria imediatamente se começar a fumaçar, ou se sentir cheiro estranho, vazamentos de líquidos ou anormalidades de qualquer natureza.



Não exponha o produto ao fogo nem perto de altas temperaturas.



Não indicado para crianças.




Não exponha o produto a água ou humidade elevada.



Não descarte no lixo comum.



Não use se houver vazamento de líquido, superaquecimento ou quaisquer outras condições incomuns.



A melhor temperatura é entre -10°C e 45°C.



Quando a bateria não estiver mais em uso, recicle-a de forma responsável. Todas as baterias devem ser devidamente recicladas e ou descartadas em uma estação de reciclagem apropriada, ou entregues nos pontos de vendas para serem devolvidas ao fabricante. O descarte irregular é prejudicial ao meio ambiente.

Especificações:	Modelo x Bateria	
• Modelo: Slim 3000 Turbo	iPhone 8	1821 mAh
• Capacidade: 3000mAh	iPhone 8 Plus	2691 mAh
• Carga: Li-poly	iPhone 7	1960 mAh
• Entrada: DC5V / 2A	Samsung S8	3000 mAh
• Saída: DC5V / 2,1A	Sony Z5	2900 mAh
• Peso: 75g	LG G6	3300 mAh
	Motorola G5	2800 mAh



www.easym.com.br



www.facebook.com/easymobile.br



www.instagram.com/easy.mobile

easy
mobile

Inovação para ir mais longe.
