

easy
mobile
GO EASY, GO MOBILE.



NEW POCKET
BATERIA PORTÁTIL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CARACTERÍSTICAS

- 10000mAh, Alta capacidade.
- Saída 2.1A, Carga Rápida.
- Design compacto.
- LED indicadores de carga.
- Baterias de polímero.

Embalagem Contém:

- Power Bank New Pocket
- Cabo Micro USB
- Manual do Usuário



ESPECIFICAÇÕES

Nome: New Pocket 10000

Modelo: 10000mAh

Medidas: 145x68x15mm

Capacidade: 10000mAh

Entrada: 5V-2A


Saída: 5V-2.1A

Bateria: Polímero

Temperatura de trabalho: -10°C / 40°C

Indicadores de Potência

Os indicadores mostram a potência restante de acordo com o gráfico abaixo.



Se o último indicador piscar, significa que a energia está baixa, por favor recarregue.

NOTAS E AVISOS

- Se este dispositivo não for usado por muito tempo, por favor, recarregue-o pelo menos a cada 3 meses.
- Pode produzir um pouco de calor durante o carregamento, o que é normal, desde que esteja com a temperatura abaixo de 55°C.
- Sempre mantenha este dispositivo seco e não limpe-o com agentes químicos.
- Recicle este dispositivo em local apropriado. Preserve a natureza.
- As crianças devem usá-lo sob a orientação de adultos.
- Não bata, desmonte, molhe ou coloque este produto em condições extremas de calor ou umidade.
- Não o use para carregar dispositivos com corrente e tensão incompatíveis, o que causará incêndio ou outros problemas.

PERGUNTAS FREQUENTES

QUANDO O POWER BANK NÃO ESTÁ CARREGANDO?

- Verifique se o cabo, o carregador ou o adaptador usado estão funcionando.
- Se não, escolha componentes compatíveis para carregá-lo.

QUANDO O TELEFONE NÃO ESTÁ CARREGANDO?

- Certifique-se de que a energia esteja ligada e que haja energia restante neste dispositivo.
- Se estiver tudo certo, e mesmo assim não carregar, por favor, contacte o seu revendedor para obter assistência.



 easym.com.br

 [/easymobile.br](https://www.facebook.com/easymobile.br)

 [@easy.mobile](https://www.instagram.com/easy.mobile)

Suporte de produto:
Email: support@easym.com.br