easy mobile

GO EASY, GO MOBILE.

FONE DE OUVIDO TWS
INMOTION 2.0

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Parabéns, pela compra! Você acaba adquirir um produto top da marca, que vai te proporcionar a satisfação de usar um fone de altíssima qualidade.

Obrigado pela aquisição!

ATENÇÃO

Antes e usa o produto leia atentamente este manual para aproveitar ao máximo os recursos do seu dispositivo.

VISÃO GERAL DO PRODUTO.

ESPECIFICAÇÕES:

Perfil: Bluetooth 5.0
Estojo até: 8 horas
Música até 3 horas
Conversa até 4 horas
Carga 2 horas

IMPORTANTE

- Carregue os fones antes do seu primeiro uso.
- Você deve recarregar os fones se eles não forem usados por mais de 12 meses.

iPhone e iPad + iOS

Para conectar ao iPhone ou iPad com o software mais recente, siga as etapas 1–2. Para todos os outros dispositivos, consulte na próxima pagina.

1

Ligue o Bluetooth®.
Conecte-se ao Wi-Fi e ative o Bluetooth.



2

Conecte o Inmotion 2.0
Abra a caixa e segure perto do dispositivo por configuração na tela. Dispositivos Apple assinados no iCloud e emparelhar automaticamente.



Conecte-se a outros dispositivos.
Com Conecte o Inmotion 2.0
na caixa e tampa aberta, pressione
o botão de volta até que a luz pisque.
Em seguida, vá para as configurações
de Bluetooth e escolha Inmotion 2.0...



Mudando os plugues.
Puxe firmemente para remover a ponta.
Para anexar a ponta, alinhe e empurre
até ouvir um clique.

Escolha o ajuste mais confortável para
suas orelhas.

● ▶|| Pressione para reproduzir
ou pausar.

●● ▶▶ Pressione duas vezes
para avançar.

●●● ◀◀ Pressione três vezes para
pular para trás.

Siri Diga “Ei Siri” para ativar o Siri.



Pressione e segure.
Alternar entre ruído ativo
Modo de cancelamento e transparência.

Controle de ruído no Centro de controle.
Toque e segure o volume para ver
Opções de controle de ruído.



Carregue sem fio.
Coloque o Inmotion 2.0 no Estojo.
Com a luz de status voltada para cima.

Com um Carregador com certificação Qi. Ou carregue usando o conector Lightning.

LIMPEZA DO PRODUTO

Não utilizar produtos químicos como: alcool, cloro, sabão ou detergente na limpeza do aparelho. Use um pano macio levemente umedecido com água para fazer a limpeza.

6 Garantia: 6 meses

Termo de Garantia.

O Fone de ouvido sem fio Inmotion 2.0, tem garantia de 6 meses a partir da data da compra na nota fiscal. Garantia é válida somente com apresentação da nota fiscal de compra. Os produtos Easy Mobile seguem estritamente todas as normas e regras vigentes na legislação do País para que você possa desfrutar com segurança de todos os benefícios que o aparelho pode te proporcionar.

Perda da garantia:

- Violação do produto por pessoas ou técnicos não autorizados.
- Danos causados por mau uso como: desgaste por produtos químicos; exposição a temperaturas extremas; rupturas; rachaduras e deformação proveniente de quedas e submersão em líquidos.
- Danos às portas de carregamento causados por cabos não certificado. Recomendam-se o uso de cabos Easy Mobile.
- Danos causados por sobregarga; tensão irregular fora da especificação do aparelho; oscilação da tensão da rede elétrica e desastres naturais como raio e outros.
- Se o aparelho apresentar qualquer defeito de fabricação, quando for usado pela primeira vez, entre em contato com o suporte Easy Mobile imediatamente para resolver o problema.

Não descarte lixo eletro-eletrônico no lixo comum, encaminhe-o para reciclagem. Pode conter substancias tóxicas prejudiciais a saúde e ao meio ambiente.

Conteúdo da embalagem

Fabricado na China

RoHS compliant

ANATEL

00472-21-13465

easy mobile

GO EASY, GO MOBILE.

easym.com.br

/easymobile.br

@easy.mobile

Suporte de Produto

Email: support@easym.com.br