



## Manual do Usuário

SMARTWATCH  
**URBAN ULTRA PRO**

# Baixe o APP : Wearfit Pro



**ATENÇÃO:**

A CONEXÃO DO SMARTPHONE NO SMARTWATCH DEVE SER REALIZADA PELO APLICATIVO APENAS. NÃO DEVE REALIZAR CONEXÃO DA MESMA FORMA QUE FAZ EM UM FONE, PRECISA SER PELO APP!

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o adequadamente.

## **1. Descrição do Produto**

Lista de embalagem:

- Host do relógio (incluindo pulseira) x1
- Cabo de carregamento magnético x1
- Manual do produto x1

## **2. Visão Geral do Produto**

- Botão de maçaneta
- Tela de toque total
- Porta de carregamento
- Sensor de frequência cardíaca

### 3. Botões e Toque

- Pressione longamente o interruptor
- Pressione rapidamente na página do dial para entrar no menu
- Clique duas vezes na página do menu para alternar os menus
- Gire o botão para ampliar ícones e virar páginas
- Deslize:
  - Direita: função de divisão da tela
  - Esquerda: componentes inteligentes
  - Cima: notificações de mensagens

### 4. Conecte o Relógio

Baixe o aplicativo Wearfit Pro na App Store ou Google Play ou escaneie o QR Code.

Formas de conexão:

1) Conexão por QR Code

2) Conexão manual via Bluetooth : FAÇA TODA CONEXÃO PELO APLICATIVO! NÃO PODE CONECTAR DA MESMA FORMA QUE

CONECTA EM UM FONE BLUETOOTH, PRECISA SER PELO APLICATIVO!

Nota: para chamadas e música, o Bluetooth de chamadas deve estar ativado manualmente.

## **5. Instruções de Operação**

- Tela dividida
- Adição e exclusão de componentes
- Troca de mostrador (dial)
- Navegação pelo menu e funções

## **6. Recursos**

- Telefone e registro de chamadas
- Registro de exercícios
- Monitoramento do sono
- Frequência cardíaca
- Pressão arterial

- Oxigênio no sangue
- Modos esportivos
- Treino respiratório
- Controle de música
- Clima
- Cronômetro
- Função MET
- Monitoramento de estresse
- Configurações do sistema

## **7. Recarga**

Alinhe os contatos metálicos do cabo magnético com os contatos do relógio.

Use fonte de até 5V / 1A.

## **8. Transmissão de Dados Bluetooth**

Os dados são sincronizados automaticamente enquanto o Bluetooth estiver conectado.

## **9. Precauções**

- Resultados apenas para referência, não uso médico
- Grau de impermeabilidade IP67
- Não usar em água quente
- Funções podem variar conforme atualização

## **10. Parâmetros Básicos**

Tamanho: 43.4 x 38 x 11 mm

Material do corpo: Liga de zinco + IML

Pulseira: Silicone

Bateria: 200mAh

Bluetooth: 5.2

Tela: 1.69"

Resolução: 240 x 280

Compatibilidade: Android 5.0 ou iOS 10.0 ou superior

### **Informações da Garantia:**

A garantia cobre defeitos de fabricação por um período determinado a partir da data da compra (12 meses).

### **Comprovante de Compra:**

Guarde o recibo ou nota fiscal. Ele será necessário para solicitações de garantia.

### **Exclusão de Garantia:**

A garantia não cobre:

- Danos causados por mau uso ou quedas.
- Modificações não autorizadas no produto.
- Danos por água em modelos que não sejam à prova d'água.
- Uso em água quente como chuveiro ou banheira podem danificar a proteção à água.
- Uso inadequado de carregadores ou acessórios não originais.
- Não é resistente a água de sal (não deve ser usado no mar).

### **Desgaste Natural:**

Desgaste normal de pulseira, botões ou riscos na tela são considerados uso natural e não estão cobertos pela garantia.



## **Itens Não Incluídos na Garantia:**

- Pulseiras ou acessórios adicionais.
- Danos por excesso de umidade, suor ou uso prolongado sem higienização.
- Danos causados por impacto acidental ou quedas.
- Danos estéticos (riscos, desbotamento de cor, etc.).



**easym.com.br**



**/easymobile.br**



**@easy.mobile**



ANDROID APP ON  
**Google play**



Download on the  
**App Store**

**easy**  
**mobile**  
**GO EASY, GO MOBILE.**